

WEB'LOG SLAVE MODE BLUE'LOG XM

Item no.: 557.011



Verwendung eines blue'Log XM als Slave eines WEB'log Master

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

blue'Log XM kann als Slave eines WEB'log Masters konfiguriert werden. The Lizenz WEB'log slave mode aktiviert dieses Feature auf einem blue'Log XM.

Weitere Informationen zur Master-Slave Konfigurationen von WEB'log-Geräten finden Sie in der Bedienungsanleitung des WEB'logs, welche im Archiv des meteocontrol-Downloadbereichs heruntergeladen werden kann.

FEATURES

- + blue'Log XM können Power Control-Vorgabewerte eines WEB'log Masters empfangen
- + Die Lizenz aktiviert auf blue'Log XM die gleichen bereits vorhandenen WEB'log Slave Features (Konfiguration von "Slavegruppe", "Wechselrichtersumme" und "Verhalten im Fehlerfall")

VORAUSSETZUNGEN

- + blue'Log XM
- + Firmware \geq 15.1.8
- + WEB'log slave mode blue'Log XM Lizenz*

* Die erworbene Lizenz ist gerätebezogen. Bitte geben Sie bei der Bestellung die 14-stellige Hardware-Seriennummer des Datenloggers an.

KONFIGURATION

- + Die Konfiguration erfolgt im Menü **Power Control > Reglerbetrieb**
 - Die Funktion über den Toggle **WEB'Log Slave** aktivieren

