

WEB'log Slave Mode blue'Log XM Lizenz

Artikel-Nr. 557.011



Ein blue'Log XM als Slave von einem WEB'log-Master betreiben.

Beschreibung

Der blue'Log XM kann als Slave-Gerät zur Power Control betrieben werden und Sollwerte von einem WEB'log-Master empfangen.

Für weitere Informationen zur Master/Slave-Konfiguration auf WEB'log siehe die **Betriebsanleitung** von WEB'log. Dies finden Sie auf der Startseite von meteocontrol unter **Eingestellte Produkte** oder über den folgenden Link: [WEB'log-Dokumentation](#).

Features

- blue'Log XM-Geräte können Sollwerte von einem WEB'log-Master empfangen.
- Die Lizenz aktiviert die vorhandenen WEB'log-Slave-Funktionen (Konfiguration der „Slavegruppe“, „Wechselrichtersumme“ und „Verhalten im Fehlerfall“) auf blue'Log XM.

VORAUSSETZUNGEN

- blue'Log XM
- Firmware \geq 15.1.8
- **WEB'log Slave Mode blue'Log XM Lizenz**. Die Lizenz wird für einen bestimmten blue'Log XM/XC ausgestellt. Bitte geben Sie bei der Bestellung die 14-stellige Hardware-Seriennummer des Datenloggers an.