

Fuji Electric blue'Log Treiber

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Treiber: blue'Log Treiber zur Unterstützung von Fuji Electric Wechselrichtern.

KOMMUNIKATION

Max. Anzahl Wechselrichter:	blue'Log X-1000	blue'Log X-3000	blue'Log X-6000
	50 *	100 **	100 **
Kommunikationsschnittstelle:	RS485		
Busgeschwindigkeit:	9600 bps		
Protokoll (Übertragung):	7N1		

*Es können maximal 31 Wechselrichter pro Bus-Schnittstelle verwaltet werden. Anschluss von MX-Modul RS485/422 optional möglich. (Bitte beachten Sie die Software Features Ihres blue'Log Basismoduls. Siehe Datenblatt blue'Log.)

**MX-Modul RS485/422 notwendig, da pro Bus-Schnittstelle maximal 31 Wechselrichter verwaltet werden können. (Bitte beachten Sie die Software Features Ihres blue'Log Basismoduls. Siehe Datenblatt blue'Log.)

POWER CONTROL

Wirkleistungsregelung:	Nein
Blindleistungsregelung:	Nein

ERFASSTE MESSWERTE

COS_PHI	cosφ
E_DAY	Tagesenergie
E_TOTAL	Gesamtenergie
ERROR (1, 2, 3...)	Fehlerstatus (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
F_AC	Netzfrequenz
I_AC (Phase 1, 2, 3)	AC Strom (Phase 1, 2, 3)
I_DC	DC Strom
OT_AC_DAY	Betriebsstunden pro Tag
OT_AC_TOTAL	Gesamtbetriebsstunden
P_AC	AC Wirkleistung
P_DC	DC Leistung
STATE	Betriebsstatus
U_AC_L1L2	Außenleiterspannung Phasen L1-L2
U_AC_L2L3	Außenleiterspannung Phasen L2-L3
U_AC_L3L1	Außenleiterspannung Phasen L3-L1
U_DC	DC Spannung

UNTERSTÜTZTE WECHSELRICHTER

PVI750-3/500

PVI1000-3/660

Die Kompatibilität zu nicht aufgeführten Wechselrichtern kann beim Vertrieb angefragt werden.

Telefon +49 (0)821 34666 - 80

E-Mail vertrieb@meteocontrol.de

meteocontrol GmbH | Spicherer Straße 48 | 86157 Augsburg | Telefon +49 (0)821 34666 - 0 | Fax +49 (0)821 34666 - 11

E-Mail: info@meteocontrol.de | Web: www.meteocontrol.de