

TMEIC

blue'Log Treiber

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Treiber: blue'Log Treiber zur Unterstützung von TMEIC Wechselrichtern.

KOMMUNIKATION

Max. Anzahl Wechselrichter:	blue'Log X-1000	blue'Log X-3000	blue'Log X-6000
	50	100	100
Kommunikationsschnittstelle:	Ethernet		
Protokoll (Übertragung):	TCP		

POWER CONTROL

Wirkleistungsregelung:	Nein
Blindleistungsregelung:	Nein

ERFASSTE MESSWERTE

COS_PHI	cos ϕ
E_TOTAL	Gesamtenergie
F_AC	Netzfrequenz
I_AC (Phase 1, 2, 3)	AC Strom (Phase 1, 2, 3)
I_DC	DC Strom
P_AC	AC Wirkleistung
P_DC	DC Leistung
U_AC_L1L2	Außenleiterspannung Phasen L1-L2
U_AC_L2L3	Außenleiterspannung Phasen L2-L3
U_AC_L3L1	Außenleiterspannung Phasen L3-L1
U_DC	DC Spannung

UNTERSTÜTZTE WECHSELRICHTER

SOLAR WARE Samurai Serie:	PVL-L0833 GR	PVL-L1833 GRQ	PVL-L1833 GRM
SOLAR WARE Serie:	PVL-T0100 UR-208/480	PVG-L0250	PVL-L0500
	PVL-L0500E	PVL-L0630	PVL-L0630E
	PVL-L0665E	PVL-L0750E	

Die Kompatibilität zu nicht aufgeführten Wechselrichtern kann beim Vertrieb angefragt werden.

Telefon +49 (0)821 34666 - 80

E-Mail vertrieb@meteocontrol.de

meteocontrol GmbH | Spicherer Straße 48 | 86157 Augsburg | Telefon +49 (0)821 34666 - 0 | Fax +49 (0)821 34666 - 11
E-Mail: info@meteocontrol.de | Web: www.meteocontrol.de