

# BLUE'LOG XM / XC ZUSATZLIZENZEN



## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Funktionalität des blue'Log XM / XC kann durch diverse Zusatzlizenzen erweitert werden.

Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Lizenzen finden Sie auf der meteocontrol Homepage.

## FEATURES

- + Erweiterung blue'Log XM / XC Funktionalität
- + Die jeweiligen Lizenzen sind an ein Gerät gebunden (die Seriennummer des blue'Log XM / XC dient zur Identifizierung)
- + Lizenzen haben kein Verfallsdatum
- + Im Rahmen einer Reparatur (RMA) besteht die Möglichkeit, die Übertragung von Zusatzlizenzen eines defekten blue'Log XM / XC auf das Tauschgerät anzufragen

## ZUSATZLIZENZEN

557005 OpenVPN blue'Log XM / XC Lizenz

557006 SFTP / FTP-Push blue'Log XM / XC Lizenz

557007 IT infrastructure (LDAP, SCEP, SSL) Lizenz

557008 Modbus Power Control blue'Log XC Lizenz

557009 SCADA Interface blue'Log XM / XC Lizenz

557 010 Zero Feed-In (Automatic grid disconnection) blue'Log XC Lizenz

557 011 WEB'log Slave mode blue'Log XM Lizenz

557012 Modbus configurator blue'Log XM / XC Lizenz

### Remote Power Control

557 122 Remote Power Control Lizenz ≤ 200 kWp blue'Log XC

557 123 Remote Power Control Lizenz ≤ 1 MWp blue'Log XC

557 124 Remote Power Control Lizenz ≤ 3 MWp blue'Log XC

557 125 Remote Power Control Lizenz ≤ 5 MWp blue'Log XC

557 126 Remote Power Control Lizenz ≤ 10 MWp blue'Log XC

557 127 Remote Power Control Lizenz ≤ 20 MWp blue'Log XC

557 128 Remote Power Control Lizenz ≤ 50 MWp blue'Log XC

557 129 Remote Power Control Lizenz ≤ 100 MWp blue'Log XC

---

## HOCHLADEN VON LIZENZEN

- + Nach Bestellung, Versand der Lizenz per Mail durch meteocontrol
- + Für die Aktivierung muss die Lizenz auf dem dazugehörigen blue'Log XM / XC hochgeladen werden
- + Das Hochladen erfolgt im Menü "System - Lizenzen"
- + Die Tabelle „Installierte Lizenzen“ liefert einen Überblick über alle erfolgreich hochgeladenen Lizenzen („Grüner Haken“)

Lizenz hochladen

---



Beim Tausch der Lizenz von X-Monitoring auf X-Control, wird der Datenlogger auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Datei auswählen

Lizenz hochladen

---

## BESTELLUNG

Die Bestellung von Lizenzen erfolgt über das Auftragsmanagement. Bei der Bestellung muss die 14-stellige Seriennummer des blue'Log XM / XC angegeben werden.

Bitte beachten Sie, dass bereits ausgestellte Lizenzen nicht auf andere blue'Log XM / XC übertragbar sind.

Telefon + 49 821 34666-43

[bestellung@meteocontrol.com](mailto:bestellung@meteocontrol.com)

---

Weitere Informationen: [www.meteocontrol.com](http://www.meteocontrol.com)